



MANUAL DE MONTAJE

Plastico
Comfy CCC100




Paso 1:

Fije las patas traseras "B" al interior del asiento "A" usando los pernos suministrados.


Consejo: Use un martillo (u otro objeto duro) para "golpear" la cabeza redonda del perno de manera que no gire cuando se atornilla la tuerca.

Luego, el listón "C" se monta en la parte delantera de las patas traseras, a ambos lados, a la altura del orificio pretaladrado y apretado contra la parte superior del respaldo. (vea el paso 3 para la ubicación del listón "C").



Paso 2:

Luego coloque el respaldo "D" en el hueco y primero atornille la parte superior con 4 tornillos y luego la parte inferior con 4 tornillos.



Paso 3:

Coloque la silla de lado y monte las patas delanteras "E" usando Los pernos con tuerca. Luego, el respaldo quedará asegurado por los tornillos grandes con arandela.

Gire la silla del otro lado y repita el paso 3.

Paso 4:

Monte el liston "F" entre las patas delanteras.





Disfrute de la vida al aire libre!

Barneveld
PAÍSES BAJOS
Teléfono: + 0031 6 51920965
E-mail: info@comfychair.nl
Website: www.comfychair.nl

CONTENIDO DEL PAQUETE

Plastico
Comfy CCC100




MATERIAL DE FIJACIÓN



8x




8x



2x



2x



12x